

## NOLEGGIARE UNA BICICLETTA



Premere il pulsante di attivazione situato sul lucchetto.



Presentare la propria tessera Velospot non appena i led blu del lucchetto lampeggiano...



...o immettere il codice occasionale ricevuto via e-mail.

Attendere che il lucchetto si sblocchi automaticamente.

**N.B. Assicuratevi che il lucchetto non tocchi con i raggi della ruota, in questo caso sentirete un suono intermittente.**

## FINE DELLA CORSA – CHIUSURA DEL LUCCHETTO



Riportare la bicicletta presso una stazione Velospot e premere il pulsante di attivazione situato sul lucchetto.



Abbassare la leva rossa e tenerla giù fin quando non si aggancia ed il lucchetto emette due suoni consecutivi.

La fine del noleggio è confermata da due segnali acustici e dall'e-mail di conferma.

## UTILIZZO DELLA BATTERIA INTERNA DELLA BICICLETTA



Per attivare/disattivare la batteria interna della bicicletta, tenere premuto il tasto bianco in alto, accanto al numero del lucchetto.

**N.B. L'utilizzo della batteria interna è soggetto al pagamento come da tariffario.**